


# NATORI

Příručka uživatele, montážní návod, záruční list



## Připojovací podmínky a bezpečnost

### Umístění, připojovací podmínky

Zrcadlo NATORI s osvětlením musí být umístěno dle platných bezpečnostních předpisů.

Výrobek smí být připojen k pevnému rozvodu v síti 1NPE 230V 50Hz TN-S. RCD 30 mA.

### Bezpečnost

Připojení na elektrickou síť smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací. Před vlastní montáží odpojte přívodní kabel od elektrické sítě.

## Montáž

- proveďte rozměření kotvicích míst. Umístěte střed závěsných podložek 135 mm od horní hrany zrcadla. Dodržte předepsané rozteče:

Pro zrcadlo šířky	Rozteč	Od okraje	Kotvicí místo střed
400 až 499 mm			
500 až 599 mm	210 mm	145 mm	-
600 až 699 mm	300 mm	150 mm	-
700 až 799 mm	400 mm	150 mm	-
800 až 899 mm	500 mm	150 mm	-
900 až 999 mm	560 mm	170 mm	-
1000 až 1099 mm	660 mm	170 mm	-
1100 až 1199 mm	660 mm	170 mm	-
1200 až 1299 mm	760 mm	230 mm	-
1300 až 1399 mm	xxx mm	xxx mm	Ano 1x
1400 až 1499 mm	xxx mm	xxx mm	Ano 1x
1500 až 1599 mm	xxx mm	xxx mm	Ano 1x
Jiný: mm	mm	mm	

- před vrtáním se ujistěte, že v místech budoucích otvorů neprobíhají elektrické, plynové, vodovodní, odpadní nebo jiné instalace. Vrtejte vrtákem průměru 8 mm a vložte hmoždinky.
- do hmoždinek našroubujte vrut společně se závěsnou podložkou. Před utažením vrutů proveďte vodorovné vyrovnání pootočením závěsných podložek s excentrickými otvory.
- proveďte zapojení do elektrické sítě. Doporučujeme účasti dvou osob.

- zavěste zrcadlo a usadte ho do stálé polohy.

## Údržba

### Výměna světelného zdroje - LED

Použitá LED technologie nevyžaduje průběžnou údržbu. V případě závady kontaktujte svého prodejce nebo výrobce.

### Čištění

Čištění provádějte jemným hadříkem a neabrazivními čistícími prostředky bez obsahu kyselin. Nepoužívejte přípravky, které obsahují kyseliny a složky rozpouštějící vodní kámen.

## Technické parametry

Napětí:	230V
Kmitočet:	50 Hz
Krytí:	IP 44
Třída ochrany:	I
Světelný zdroj LED:	LED .....W

## Záruční podmínky

Délka záruční doby je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

- mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí
- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
- používáním výrobku v neodpovídajících podmínkách
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o výrobek
- nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami výrobce nebo se všeobecnými zásadami
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku zákazníkem (nátěry, dodatečné vrtání)
- přírodními živly nebo vyšší mocí
- třetí osobou

Dále na:

- vady, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost výrobku
- drobné seřízení zrcadlových dvířek
- následné poškození spojené s výměnou náhradních dílů uživatelem
- časem vzniklé odchylky v barvě a struktuře použitých materiálů

Je-li součástí dodávky spotřební materiál (světelné zdroje a podobně), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Po vyřízení oprávněné záruční reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Vady vzniklé během záruční doby budou vyřízeny dle uvážení výrobce, a to opravou, nahrazením vadné části nebo výměnou výrobku.

Výrobce rovněž nenese odpovědnost za případné ztráty, které vzniknou uživateli následkem poruchy výrobku.

Záruka se uplatňuje předložením kompletně vyplněného záručního listu a zařízení určeného k opravě, včetně příslušenství. Duplikát záručního listu se nevystavuje, zákazník ručí za jeho správnost a originalnost.

## Záruční list

Model: NATORI		ZON
Datum výroby:		Razítko a podpis výrobce:
Datum expedice:		

Datum prodeje koncovému uživateli:	
Prodávající organizace:	Razítko a podpis:

### Záznam o opravě:

Přijato do opravy:		Popis závady:
Opraveno dne:		

